ROUTERS Y SWITCHES: CONFIGURACIÓN INICIAL.

En Packet Tracer: Elegir un switch y un router. Observar el arranque, la IOS y las interfaces que tienen.

Añadir un módulo de interfaces al router.

Configurar en el router y en el switch:

- Nombre
- Clave para acceder al modo privilegiado desde el modo usuario (enable secret)
- Clave para acceder mediante el puerto consola o acceso remoto (telnet). Encríptalas.
- Mensaje de aviso inicial
- Guardar configuración y reiniciar el equipo

¿Se puede configurar el switch y el router para acceder de forma remota por SSH?. En ese caso, hazlo. Si no, soluciónalo actualizando la IOS del equipo con ayuda de un servidor TFTP.

El switch tenía una versión de la IOS que no incluía K9 en el nombre, no tenía soporte para SSH. El router sí.

Una vez hecho. Configura el acceso remoto mediante SSH y pruébalo instalando un PC en la topología.